Zarejestrowanie PG Konta (numeru stacjonarnego) na telefonie

Jak krok po kroku wejść do panelu konfiguracyjnego telefonu Yealink oraz zarejestrować konto SIP, czyli wprowadzić numer telefonu, z którego będzie korzystała aparat. Konfiguracja na telefonie innego producenta może się różnić.

> Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że telefon oraz komputer, z którego korzystasz, znajdują się w tej samej sieci komputerowej.

1. Sprawdź adres IP telefonu

Aby wejść do panelu konfiguracyjnego Yealink:

1. Naciśnij na telefonie: **Menu → Status → Network / Sieć**.
2. Odszukaj **Adres IP** (np. 192.168.1.120).

2. Wejdź do panelu WWW Yealink

1. Otwórz przeglądarkę na komputerze.
2. Wpisz w pasku adresu IP telefonu, np.: http://192.168.1.120 i naciśnij Enter.
3. Zaloguj się do panelu. Domyślny login i hasło używane na telefonach Yealink to "admin", jednak Twoje dane logowania mogą się różnić.

3. Przejdź do ustawień konta SIP

1. W menu wybierz **Account (Konto)**.
2. Kliknij **Register (Rejestracja)**.

4. Wprowadź dane SIP zgodnie z informacją T-Mobile

W konfiguracji konta, wpisz dane, które zostały dostarczone przez T-Mobile w pliku PDF, w którym są zapisane dane do zarejestrowania Platformy Głosowej Konto (numer stacjonarny) na telefonie.

W polach **Nazwa rejestracji** oraz **nazwa użytkownika** należy wprowadzić dane podpisane jako **Login, Auth name** oraz w polu **hasło** należy wprowadzić dane podpisane jako **Hasło/Password,** które znajduję się w pliku PDF, który został dostarczony przez T-Mobile. Pozostałe dane są takie same dla każdej konfiguracji, tabela pomocnicza znajduje się pod

obraz.png
Image not found or type unknown

zdjęciem.

W zależności od twojego modelu telefonu, mogą występować pewne różnice w nazwach pól, które należy uzupełnić.

Pole w telefonie Yealink	Wartość, którą należy wprowadzić
Linia aktywna / Line Active	Enabled
Etykieta / Label	*Dowolna nazwa, jest ona wyświetlana na ekranie głównym telefonu*
Nazwa rejestracji / Register Name	+48XXXXXXXXX@ims.t-mobile.pl
Nazwa użytkownika / Username	+48XXXXXXXXX@ims.t-mobile.pl

Hasło / Password	XXXXXXXXXXXX
Domena / Domain / Realm	ims.t-mobile.pl

Pole w telefonie Yealink - Serwer SIP 1	Wartość, którą należy wprowadzić
Host serwera	ims.t-mobile.pl
Port	5060
Transport	UDP
Wygaśnięcie serwera	3600

Pole w telefonie Yealink - Serwer Proxy	Wartość, którą należy wprowadzić
Serwer proxy ruchu wychodzącego 1	vpabx.ims.t-mobile.pl
Port	5060
Inter. przeł.	3600

5. Zapisz ustawienia

1. Kliknij **Confirm / Zastosuj**.
2. Po kilku sekundach sprawdź status konta u góry ekranu.

Revision #2

Created 20 March 2026 09:07:00 by Damian Szymanski

Updated 20 March 2026 09:07:46 by Damian Szymanski